

# Reguli de utilizare a gazelor în sectorul comunal

Responsabilii pentru integritatea și starea bună a utilajului pentru gaze sînt întreprinderile la balanța cărora se află acestea, iar în casele și apartamentele cu drept de proprietate privată, responsabili sînt proprietarii acestora.

Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalațiilor și aparatelor de gaze de uz casnic în case, apartamente și pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze.

În cazul defectării utilajului de gaze, este indicat de chemat muncitorii întreprinderii furnizoare de gaze.

- Să se închidă imediat robinetele arzătoarelor instalațiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze și să informeze serviciul de intervenții al întreprinderii furnizoare de gaze.
- În cazul sesizării mirosului de gaze, trebuie de sistat imediat exploatarea instalațiilor de gaze, să se închidă robinetele de la utilaj și pînă la ele, să se deschidă ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii, și imediat să se apeleze la serviciul de intervenții.
- Să nu se aprindă focul, să nu se fumeze, să nu se conecteze / deconecteze lămpile și aparatele electrice și să nu se utilizeze soneriile electrice. De alertat vecinii!
- La intrarea în subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredințeze că mirosul de gaze lipsește.
- În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă este necesar:
  - - să informeze serviciul de intervenții al gospodăriei de gaze la telefonul 904;
  - - să întreprindă acțiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării / deconectării lămpilor și aparatelor electrice, excludere a apariției focului deschis și a scînteilor;
  - - să organizeze aerisirea încăperii pînă la sosirea echipei de intervenții.
- Să permită accesul în apartamente a muncitorilor întreprinderii furnizoare de gaze, la prezentarea legitimației de serviciu, pentru examinarea și repararea conductelor și instalațiilor de gaze - oricînd.
- Locatarii caselor și apartamentelor cu drept de proprietate privată, în afară de cerințele enumerate mai sus, trebuie să încheie din timp contractul pentru deservirea tehnică a instalațiilor de gaze. Să asigure verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație în termenele stabilite de Regulile de securitate în ramura gazificării. În perioada de iarnă este necesar să fie verificate periodic capetele în scopul neadmiterii înghețării sau înfundării lor.

## **Abonatilor li se interzice:**

- Să efectueze fără autorizație lucrări de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea și reparația instalațiilor de gaze.
- Să efectueze planificarea încăperilor unde există instalații de gaze.
- Să supună unor modificări construcția utilajului de gaz. Să modifice construcția sistemelor de evacuare a gazelor și de ventilație. Să acopere canalele de ventilație destinate pentru curățarea canalelor de evacuare a gazelor.
- Să deconecteze sistemul de protecție de reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecție automată, armăturii și buteliilor de gaze.
- Să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele gazificate și canalele de evacuare a gazelor arse și de ventilație.
- Să utilizeze instalațiile de gaze în încăperile cu ferestruici (oberlihturile), grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilație închise, cu crăpături sub ușile camerelor de baie și a bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse și de ventilație.

- Să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă de preșcolară, precum și a persoanelor ce nu-și controlează acțiunile și nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate.
- Să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze.
- Să utilizeze gazele și instalațiile de gaze în alte scopuri neprevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor.
- Să folosească încăperile, unde există instalații de gaze, pentru somn și odihnă.
- Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.
- Să depoziteze în încăperi și subsoluri butelii goale / pline cu gaze lichefiate.
- Să instaleze în încăperea gazificată mai mult de o butelie cu capacitatea (55 litri ) sau două butelii cu capacitatea 22 litri fiecare. Buteliile trebuie să se afle în aceeași încăpere cu instalațiile de gaze.
- Să instaleze buteliile cu gaze în încăperea gazificată la o distanță mai mică de 1 m de la radiatorul pentru încălzire sau sobă.
- Să amplaseze buteliile în fața ușilor focarelor sobelor la o distanță mai mică de 2m.
- Să conecteze / deconecteze iluminatul electric, să utilizeze focul deschis, aparatele electrice de încălzire și sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor amplasate în încăperi.